


Seitensektionaltor
Benutzerhandbuch

K087885/DE



Urheberrecht und Haftungsausschluss

Auch wenn der Inhalt dieser Dokumentation mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt wurde, haftet die Entrematic Group AB nicht für Schäden, die auf Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation zurückzuführen sind. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung technische Veränderungen/ Ersetzungen vorzunehmen.

Die Inhalte dieser Dokumentation stellen keine Grundlage für Rechte irgendeiner Art dar.

Farbhinweis: Aufgrund unterschiedlicher Druck- und Veröffentlichungsverfahren kann es zu Farbabweichungen kommen.

Copyright Entrematic Group AB 2006-2014.

Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die Entrematic Group AB durch Scannen, Ausdrucken, Fotokopieren, Mikrofilm oder Sonstiges vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

Alle Rechte vorbehalten

Inhalt

Urheberrecht und Haftungsausschluss	2
Inhalt	3
1. Über dieses Handbuch	5
1.1 Betriebs- und Montageanweisungen.....	5
1.2 Verwendete Symbole	5
1.3 Umweltschutz	5
2. Einführung	6
2.1 Beschreibung	6
2.2 Technische Daten	7
2.3 Vorgesehene Verwendung und Garantie	7
3. Sicherheit	8
3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	8
3.2 Sicherheitsanleitung.....	8
3.3 Sicherheitsvorrichtungen an der Tür.....	9
3.4 Paneelverbiegung	9
4. Betriebsanleitung	10
4.1 Erste Verwendung.....	10
4.1.1 Funktionsprüfung	10
4.1.2 Entriegeln / Verriegeln	10
4.2 Betrieb.....	10
4.2.1 Beachten Sie die grundlegenden Sicherheitsregeln.....	10
4.2.2 Verriegelungsmechanismus	10
4.3 Wartung.....	10
4.4 Fehlerbehebung.....	11
5. Auszug aus der Konformitäts-/Leistungserklärung	12
6. Ersatzteilliste	13

1. Über dieses Handbuch



Jeder Benutzer und Eigentümer dieses Seitensektionaltors (SSD) muss die Informationen und Anweisungen in diesem Handbuch gelesen und verstanden haben, sowie diese einhalten. Wenn diese nicht eingehalten werden, können Sachschäden und Ausfälle an den Anlagen und sogar Personenschäden auftreten.

Dieses Handbuch enthält Informationen und Benutzerhinweise für ein manuell betriebenes Seitensektionaltor. Wenn Informationen oder Hinweise für alle Schienensysteme und Tormodelle gelten, werden keine Schienensystemvarianten oder Tormodellnummern angegeben. Wenn Informationen oder Anweisungen für bestimmte Schienensysteme oder Tormodelle gelten, werden die entsprechenden Schienensysteme oder Tormodellnummern im Text angegeben.

1.1 Betriebs- und Montageanweisungen

- Die Betriebs- und Montageanweisungen müssen immer zusammen verwendet werden.
- Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen der Technologie oder der Abbildungen vorzunehmen.
- Abbildungen mit erklärenden Texten finden Sie in der Montageanleitung. Die Montageanleitung setzt voraus, dass eine Standardanlage ein Tor mit einem Torblatt, rechtwinklig und mit Bedienung durch die rechte Hand ist. Soweit möglich finden Sie hier auch separate Hinweise für Schienensystemvarianten und Tormodelle, die von der Standardausführung abweichen.
- Verweise auf Teile aus der Montageanleitung oder Ersatzteilliste werden als dreistellige Zahl in Klammern, z. B. (011) angegeben.
- Teile, die speziell für eine Laufrichtung sind, sind mit (L) Links und (R) Recht gekennzeichnet.

1.2 Verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Symbole verwendet:



WARNUNG: Warnt vor einer potentiellen Gefährdung von Personen und Material. Ein Nichtbeachten dieser Warnungen kann zu Verletzungen und Materialschäden führen.



HINWEIS: Technische Hinweise, die besonders beachtet werden müssen.


1.3 Umweltschutz

- Alle für die Verpackung und das Garagentor verwendeten Materialien können wiederverwertet werden.
- Bitte entsorgen Sie alle Abfälle entsprechend den nationalen Gesetzen zur Entsorgung.
- Das Tor muss von ausgebildeten Personen demontiert werden.
- Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der Montage.
- Verwenden Sie immer umweltfreundliche Entsorgungsmethoden.

2. Einführung

2.1 Beschreibung

Das Seitensektionaltor (SSD) ist ein manuell betriebenes Garagentor für Wohngebiete, das aus senkrechten Torsektionen besteht, die für die Höhe und Breite der Garagenöffnung geeignet sind. Die Anzahl der Sektionen hängt von der Breite der Öffnung ab. Beide Endsektionen werden so zugeschnitten, dass sie der exakten Breite der Toröffnung entsprechen. Das Tor wird mithilfe von Laufrädern in einer Oberschiene aufgehängt, die an der Wand oder der Decke befestigt ist, und von Rollen oder Bürstenführungen in einer am Boden befestigten Bodenschiene geführt. Das Tor kann sich nach rechts oder links, oder bei Toren mit zwei Torbehängen in beide Richtungen öffnen. Die Laufrichtung von Toren mit einem Torbehäng ist die Öffnungsrichtung des Tores von außen gesehen. Als erste Torsektion (#1) wird die Sektion an dem Ende eines Torbehanges betrachtet, an dem das Tor sich schließt. Das Tor wird in Biegungen und geraden Abschnitten seitwärts und nach innen bewegt. Die Oberschiene ist ein C-Profil aus feuerverzinktem Stahl. Die Bodenschiene wird entweder als U-Profil aus Edelstahl mit Ablassöffnungen außen in den Boden eingegossen oder als Aluminiumprofil auf dem fertigen Boden montiert. Der für das Schienensystem verwendete Biegungstyp hängt von der verwendeten Bodenschiene und dem Abstand zwischen Wand und Biegungsseite ab. Tore mit einem Torbehäng verfügen über eine Gummiprofildichtung an der ersten Torsektion und schließen gegen ein entsprechendes Gummiprofil, das an einem senkrechten Winkelprofil an der Vorderwand montiert wird. Tore mit zwei Torbehängen verfügen an jeder ersten Sektion über eine Gummiprofildichtung, die miteinander abschließen. Das Primärblatt eines Tores mit zwei Torblättern ist das Blatt, das sich zuerst öffnet. Die letzte Torsektion (#n) verfügt über eine kombinierte Gummi-/Bürstendichtung, die gegen eine Anschlagsschiene an der Vorderwand schließt. Die Unterseite der Torsektionen verfügt über eine Bürstendichtung, die gegen die Bodenschiene abschließt. Oben befindet sich eine kombinierte Gummi-/Bürstendichtung, die an der Vorderwand montiert ist und gegen die Oberseite des Torblattes abschließt.



Seitensektionaltormodelle:

- SSDN01 = Tor mit 90°-Biegung
- SSDN02 = Gerade einlaufendes Tor, keine Biegung
- SSDN03 = Tor mit Biegung mit speziellem Winkel, 30°-150° (nicht 90°)
- SSDN04 = Tor mit zwei Torblättern (Torblätter links/rechts gleich groß)

Die Entrematic Antriebe MAGIC 600 und MAGIC 1000 können in Kombination mit einem SSD Montagekit an allen SSD-Versionen montiert werden. Lesen und befolgen Sie die Hinweise, die mit dem Antrieb und dem SSD Montagekit mitgeliefert werden, bevor Sie den Antrieb montieren. Die Torsektionen werden flach verpackt und teilweise vormontiert geliefert. Die übrigen Teile werden in stabilen Kartons geliefert. Es werden ausschließlich wiederverwertbare Materialien verwendet. Die Verpackung erfüllt die gesetzlichen Anforderungen und kann vor Ort umweltfreundlich entsorgt werden.

2.2 Technische Daten

Abmessungen	Siehe Bestellbestätigung und ID-Schild, das an der Innenseite des Tores angebracht werden muss.
Standardlackierungen	Vorlackierter feuerverzinkter Stahl / Vorlackierter feuerverzinkter Stahl mit Überlack
Sonderfarben	Vorlackierter feuerverzinkter Stahl mit Überlack
Dekorlackierungen	Vorlackierter feuerverzinkter Stahl mit PVC-Folie
Rahmensektionen	Eloxiertes Aluminium
Schienensysteme	Feuerverzinkter Stahl / Edelstahl / Eloxiertes Aluminium, Kunststoff (PC)
Dichtungen	Bürste / Gummi

2.3 Vorgesehene Verwendung und Garantie

Das Seitensektionaltor ist für die Verwendung in Einzel- oder Doppelgaragen von Einfamilienhäusern in Wohngebieten vorgesehen. Jede sonstige Verwendung ist als nicht bestimmungsgemäße Verwendung anzusehen. Alle Änderungen, Erweiterungen oder Verwendungen von anderen als Original-Ersatzteilen, die nicht explizit von Entrematic zugelassen sind, sowie alle Reparaturen, die nicht durch von Entrematic autorisierte Personen durchgeführt werden, führen dazu, dass die Garantie und alle dazugehörigen Bestimmungen ihre Gültigkeit verlieren. Ab Rechnungsdatum 10 Jahre Garantie auf alle Torteile und Oberflächen (die Oberflächengarantie gilt nicht für Anlagen in Küstengebieten). Farbveränderungen, die mit der Zeit auftreten können, sind von der Garantie ausgeschlossen. Entrematic haftet nicht für Schäden, die auf die Nichtbeachtung von Benutzerhandbuch und Montageanleitung zurückgehen. Bitte geben Sie bei allen Anfragen die Referenz- und Seriennummer sowie die wichtigen Tordaten auf dem ID-Schild am Tor an

3. Sicherheit

3.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Tor wurde so entwickelt, dass es alle Anforderungen bezüglich Betrieb und Sicherheit der europäischen Direktiven und der Standards des Europäischen Komitees für Normung (CEN) erfüllt. Heben Sie Benutzerhandbuch und in der Montageanleitung für den späteren Gebrauch auf.



Stellen Sie sicher, dass die Informationen zu den Maßnahmen, die im Falle eines Ausfalles des Tores und/oder seiner Zubehörteile zu ergreifen sind, in der Nähe des Tores aufbewahrt werden. Tipp: Legen Sie den Montageplan und das Benutzerhandbuch in eine Schutzhülle und befestigen Sie sie in der Garage oder nahe des Tores an einem gut sichtbaren Ort.

3.2 Sicherheitsanleitung



Wichtige Sicherheitshinweise.

- Das Tor darf nur von Personen betrieben werden, die den Inhalt dieses Handbuchs gelesen und vollständig verstanden haben.
- Das Tor darf nur von Personen gewartet werden, die den Inhalt dieses Handbuchs gelesen und vollständig verstanden haben.
- Halten Sie immer die geltenden Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen ein, wenn Sie das Tor bedienen oder warten.



Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Arbeitsbereich des Tores befinden, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

- Das Tor darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der komplette Arbeitsbereich frei von physikalischen Hindernissen ist.
- Unzulässige Aktivitäten, wenn das Tor in Betrieb ist:
 - Fahren oder Gehen durch ein sich bewegendes Tor.
 - Heben oder Schieben von Gegenständen und/oder Personen mit dem Tor.
- Besondere Vorsicht ist beim manuellen Betrieb bei windigen und stürmischen Bedingungen geboten. Es besteht das Risiko, dass die Kraft des Windes eine sichere Torbewegung behindert.
- Entfernen oder deaktivieren Sie keine Sicherheitsvorrichtungen, die am Tor oder in der Nähe des Tores montiert sind.
- Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen an dem Tor vor. Nicht autorisierte Modifikationen können Verletzungen verursachen und die Funktionen sowie die Sicherheit und die Garantie des Tores beeinträchtigen.
- Ein eingerastetes und verriegeltes Tor kann von der Innenseite her entriegelt und geöffnet werden, indem Sie den Riegel lösen und dann am Griff drücken.
- Fixieren Sie das Tor, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen

Wenn ein Antrieb an das Tor angeschlossen ist:

- Trennen Sie das Tor von der Stromversorgung und verhindern Sie etwaige Torbewegungen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

3.3 Sicherheitsvorrichtungen an der Tür



Das SSD verfügt über die folgenden Sicherheitsvorrichtungen. Diese dürfen nicht entfernt oder in ihrer Funktion behindert werden!

- Bürsten- und Gummidichtungen.
- Endpuffer.
- Fingerschutzkappen.
- Interventionsschutze.
- Verriegelungsgriff (Griff zur Entriegelung und Öffnung des Tores von innen).
 - Wenn ein Antrieb an das Tor angeschlossen ist, entriegeln Sie zuerst den Antrieb.
- Hebel zur Entriegelung des Schlosses (zur manuellen Entriegelung des Tores von innen).

3.4 Paneelverbiegung



Große Unterschiede zwischen der Innen- und Außentemperatur können ein Verbiegen der Paneele verursachen!

Die Verbiegung tritt symmetrisch in einem Bogen von oben nach unten auf und verhält sich proportional zum Temperaturunterschied zwischen dem Innen- und Außenbereich des Tores. Ein Verbiegen in Richtung der höheren Temperatur um bis zu 0,8 % der Paneellänge (d. h. der Torhöhe) ist unter kritischen Bedingungen normal.

Kritische Faktoren für die Verbiegung:

- Dunkle Paneele.
- Häufige direkte Sonneneinstrahlung.
- Hohes Tor (≥ 2.750 mm).

4. Betriebsanleitung

4.1 Erste Verwendung

4.1.1 Funktionsprüfung

- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch. Überprüfen Sie, dass das Tor sich ungehindert öffnen und schließen kann.

4.1.2 Entriegeln / Verriegeln

- Überprüfen Sie die Einstellungen und passen Sie sie bei Bedarf an.
- Der Griff sollte kein Spiel haben. Spannen Sie den Draht unter der inneren Riegelabdeckung bei Bedarf vor.

4.2 Betrieb



Mangelnde Sorgfalt beim Betrieb des Seitensektionaltores kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

4.2.1 Beachten Sie die grundlegenden Sicherheitsregeln

- Stellen Sie beim Öffnen und Schließen des Tores sicher, dass der Betriebsbereich des/der Tore/s frei ist.
- Halten Sie Kinder vom Tor fern!
- Verwenden Sie zum Öffnen und Schließen des Tores von Hand immer die Griffe.
- Stoßen Sie das Torblatt beim Öffnen des Tores so weit wie möglich und warten Sie dann, bis es anhält.
- Achten Sie beim Schließen des Tores darauf, dass der Verriegelungsmechanismus vollständig schließt.
- Nehmen Sie das Seitensektionaltor nicht in Betrieb, wenn eine der Sicherheitsvorrichtungen fehlt oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

4.2.2 Verriegelungsmechanismus

- Entriegeln Sie das Tor vor dem Öffnen immer.
- Entriegeln Sie das Tor, indem Sie den Schlüssel außen gegen den Uhrzeigersinn oder den Riegel innen nach rechts drehen. Die konstante Öffnung des Tores ist möglich.
- Verriegeln Sie das Tor, indem Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn oder den Riegel innen nach links drehen.

4.3 Wartung

- Wenn das Tor stockt, prüfen Sie die Bodenschiene auf Verschmutzungen und überprüfen Sie den Verriegelungsmechanismus.
- Reinigen und schmieren Sie die beweglichen Teile.
- Verwenden Sie das Tor nur, wenn es vollständig betriebsbereit ist. Beheben Sie Fehler sofort oder kontaktieren Sie Ihren Servicepartner oder Händler.

4.4 Fehlerbehebung

- Überprüfen Sie alle sechs Monate, ob alle Torbefestigungen fest und sicher sind und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Schmieren Sie den Schlosszylinder alle sechs Monate mit Grafitpulver.
- Reinigen Sie die Bodenschiene regelmäßig.
- Reinigen Sie die Torblätter regelmäßig. Verwenden Sie keine korrosiven, verdünnenden oder abrasiven Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die beweglichen Teile alle sechs Monate und schmieren Sie sie leicht.
- Stellen Sie sicher, dass die Laufflächen der Räder frei von Schmutz, Schmieröl und Fremdkörpern sind. Es dürfen keine Fremdkörper oder Öle in das Schloss eindringen.
- Reinigen Sie alle Dichtungen alle sechs Monate und behandeln Sie sie mit einem geeigneten Pflegeprodukt.

5. Auszug aus der Konformitäts-/ Leistungserklärung

Wir, Entrematic Group AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Schweden,

erklären in alleiniger Verantwortung, dass unsere kraft- oder manuell betätigten Tore vom Typ SSD die Anforderungen der folgenden Richtlinien erfüllen:

305/2011 Bauprodukteverordnung (CPR)
2006/42/EC Maschinenrichtlinie (MD), sofern kraftbetätigt
2004/108/EC Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMCD), sofern kraftbetätigt

vereinheitlichte Europäische Standards, die umgesetzt wurden:

EN 13241-1:2003

Auch für kraftbetätigte Tore: EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 60204-1 EN 60335-1

Weitere Normen oder technische Spezifikationen, die für kraftbetätigte Tore umgesetzt wurden:

EN 60335-2-103

EC Typenuntersuchung oder Zertifikat, ausgestellt durch eine gemeldete oder ermächtigte Behörde (die vollständige Adresse erhalten Sie bei der Entrematic Group AB), zu der Anlage:

SP: 0402

Der Fertigungsprozess garantiert die Übereinstimmung des Produkts mit der technischen Akte. Der Fertigungsprozess wird regelmäßig von dritter Seite überwacht.

Zusammenstellung der technischen Daten:

Ed Dubbeld

E-Mail: ed.dubbeld@entrematic.com

Entrematic Group AB

Lodjursgatan 10

SE-261 44 Landskrona

Schweden


6. Ersatzteilliste

Pos.	Teilenr.	Beschreibung	Anmerkungen
008	A540100	Sicherungsmutter M8, DIN 985, feuerverzinkt	
009	A550050	Unterlegscheibe 8.4 DIN 125, feuerverzinkt	
010	A550180	Unterlegscheibe 8.4 DIN 125, Edelstahl	
011	A540040	Mutter M6, DIN 934, Edelstahl	
012	A540250	Mutter M8, DIN 934, Edelstahl	
013	A540080	Mutter M8 niedrig, DIN 934 flach, feuerverzinkt	
021	A530080	Senkkopfschraube M6x10, DIN 7991, Edelstahl	
022	A510130	Sechskantschraube M8x55, DIN 933, feuerverzinkt	
023	A510250	Sechskantschraube M8x30, DIN 933, feuerverzinkt	
024	A540150	Sicherungsmutter M10, DIN 985, feuerverzinkt	
025	A540090	Mutter M8, DIN 934, feuerverzinkt	
026	A540110	Flanscmutter M8, DIN 1661, feuerverzinkt	
028	A520130	Flachkopfschraube M6x16, DIN 603, Edelstahl	
029	A520290	Flachkopfschraube M8x15, DIN 603, kurz, Edelstahl	
030	A520300	Flachkopfschraube M8x20, DIN 603, feuerverzinkt	
032	A550080	Unterlegscheibe 10,5 DIN 125, feuerverzinkt	
033	A510440	Selbstbohrschraube, 4.8x13, DIN 7981, feuerverzinkt	
036	A540140	Mutter M10, DIN 934, feuerverzinkt	
037	A510350	Sechskantschraube M10x55, DIN 933, feuerverzinkt	
038	A540130	Mutter M10, DIN 934, flach, feuerverzinkt	
039	A530530	Sechskantschraube M8x35, DIN 7984, feuerverzinkt	
110	N001637-00-00	Halterung C-Profil links	
111	N001639-00-00	Halterung C-Profil Mitte	
112	N001638-00-00	Halterung C-Profil rechts	
113	N001634-00-00	10° Kurvensegment	Bestellnummer N001634-00-00
	N001634-09-00	(Volle 90°-Kurve) 9 x 10° Kurvensegment	Bestellnummer SSDCURVE
114	N001635-00-00	Kurvenbeginn links	
115	N001636-00-00	Kurvenbeginn rechts	
116	N001658-00-00	Bodenanker für 10°-Kurvensegment	
120	N001633-00-00	Aluminiumbodenschiene, Seite	Bestellnummer SSDTRACK
130	N001632-00-00	Aluminiumbodenschiene, vorn	Bestellnummer SSDTRACK




131	N001640-00-00	Verbindung, vorn	
132	N001654-00L00	Kurvengehäuse, links	Bestellnummer SSDCURVE
133	N001654-00R00	Kurvengehäuse, rechts	Bestellnummer SSDCURVE
134	N001650-00L00	Führung, Endsegment, Doppelbiegung, links	
135	N001650-00R00	Führung, Endsegment, Doppelbiegung, rechts	
136	N001649-00-00	Scharnierkonsole Führungssitz	
137	V100190	Scharnierkonsole	
138	V100200	Scharnierkonsole	
140	A372600	Edelstahlbodenschiene mit U-Profil, vorn	Bestellnummer SSDTRACK
142	A372650	Edelstahlbodenschiene mit U-Profil, Biegung	Bestellnummer SSDCURVE
143	A372600	Edelstahlbodenschiene mit U-Profil, Seite	Bestellnummer SSDTRACK
144	A372590	Anker, Edelstahlbodenschiene mit U-Profil	
145	A372630	Verbindung, Edelstahlbodenschiene mit U-Profil	
149	N001644-00-00	Bürstenführungswelle Ø 10 mm	Scharnierkonsole
150	N001645-00-00	Bürstenführung	
152	V100090	Rollenführung	
155	V100140	Rollenführung, Scharnierkonsole Biegung	
175	A372610	Edelstahldoppelbiegung Boden, links	Bestellnummer SSDCURVE
176	A372620	Edelstahldoppelbiegung Boden, rechts	Bestellnummer SSDCURVE
180	N001651-00-00	Führungsklemme, Aluminiumdoppelbiegung Boden	
200	N001630-00-00	Bürste 25 mm, Seitendichtung Endsektion	Bestellnummer SSDPROFILE
201	N001629-01-00	Bürste 12 mm, Bodendichtung	Bestellnummer SSDPROFILE
202	N001653-00-00	Eckabdichtungsbürste	
203	A370310	Bürste 18 mm, Dichtung oben	Bestellnummer SSDPROFILE
210	N001647-00-00	Interventionsschutz	Bestellnummer SSDPROFILE
309	N001641-00L00	Eckverbindung, Aluminiumbodenschiene, links	
310	N001641-00R00	Eckverbindung, Aluminiumbodenschiene, rechts	
312	A520260	Flachkopfschraube M8x16, DIN 603, Edelstahl	
320	N001631-00-00	Anschlagsschiene, Seitendichtung	
330	N001648-00-00	Halteprofil, Seitendichtung	Bestellnummer SSDPROFILE
340	A372390	Halteprofil, Dichtung oben	Bestellnummer SSDPROFILE
345	A372510	Verbindungsplatte, Dichtung oben	
360	A372640	Montagehilfe	
380	A372190	Seitendichtung erste Sektion, SSDN04	Bestellnummer SSDPROFILE
390	H330620	Wandhalterung, senkrecht Winkelprofil	C ≥ 85 mm
391	H280180	Wandhalterung gerade, senkrecht Winkelprofil	85 mm ≥ C ≥ 50 mm
410	A372400	Gummidichtung, Dichtung oben & Seitendichtung Endsektion	Bestellnummer SSDPROFILE
420	A371400	Gummidichtung, senkrecht Winkelprofil	Bestellnummer SSDPROFILE

500	A372000	Profil Oberschiene	
510	A372560	Standardbiegung Oberschiene	
520	A372010	Halterung 34 mm	
	A372020	Halterung 42mm	Wandhalterung vordere Oberschiene
	A372030	Halterung 54mm	Wandhalterung seitliche Oberschiene
	A372040	Halterung 70mm	
525	A372070	Klemme 35 mm	Standardklemme
	A372080	Klemme 45mm	
540	A372520	Puffer für Standard- und Doppelbiegung	
541	A372530	Puffer für Biegung mit Scharnierkonsole	
550	A590540	Anschlag für Tormitte komplett, SSDN04	
570	A372050	Basisplatte	Wandhalterung vordere Oberschiene
580	A372410	Doppelbiegung oben, links	Bestellnummer SSDCURVE
581	A372420	Doppelbiegung oben, rechts	Bestellnummer SSDCURVE
595	A372040	Klemmenwinkel für Seitenwand 70 mm	
615	A372200	Oberes Laufrad komplett	
617	A372490	Oberes Laufrad Doppelbiegung, links	
618	A372500	Oberes Laufrad Doppelbiegung, rechts	
690	A372280	Stift für Verriegelungsraste	
700	N000364-00-00	Schloss komplett	
720	N000394-00-00	Schlossabdeckung innen	
730	N000364-00-00	Schloss ohne Griff außen, komplett	
750	A530200	Senkkopfschraube M4x12, DIN 7991, feuerverzinkt	
760	N000363-00-xx	Griff außen, komplett (xx = siehe Anmerkungen)	09 = Schwarz, 33 = Gold, 94 = SS, 95 = Silber
801	2631GT304	Schienenmontagehalterung	
802	580G	Bodenrollenführung, komplett	
804	1037	Seitendichtung erste Sektion, SSDN01,02,03	Bestellnummer SSDPROFILE
805	2630GTR	Halterung oben, rechts	
806	2630GTL	Obere Halterung, links	
807	650GLT	Verriegelungsplatte, SSDN01,02,03	
808	N001652-00-00	Senkrechtes Winkelprofil	Bestellnummer SSDPROFILE
809	650LSR	Verriegelungsraste, rechts	Rechtslauf = oben, Linkslauf = unten
810	650LSL	Verriegelungsraste, links	Rechtslauf = oben, Linkslauf = unten
811	1034LHT	Verriegelungsraste, Basis	
812	2066-10	Abstandsring	
813	2067	Rückhaltering 11x1 mm, DIN 471	
814	447RL	Schieber 11 mm	
816	1088GT	Sechskantschraube M10x110, 8.8, feuerverzinkt	
817	1054T-16	TOTX-Selbstbohrschraube 6.3x16, feuerverzinkt	
818	K086803	TOTX-Selbstbohrschraube 4.2x32, feuerverzinkt	
819	K080227	Mittelscharnier	
820	580GTS	Bürstenführungswelle 11 mm	

821	1034GCTR	Fingerschutzkappe, rechts	
822	1034GCTL	Fingerschutzkappe, links	
823	N000451-00-00	Wandbefestigungsset	
824	K086809	TORX-Selbstbohrschraube 4.8x38, feuerverzinkt	
825	K086919	Verriegelungsplatte, SSDN04	
826	1030L42GT	Aluminiumprofil für Endkappe, oben	Bestellnummer SSDPROFILE
827	1030L42GT	Aluminiumprofil für Endkappe, unten	Bestellnummer SSDPROFILE
828	K086939	Edelstahlbiegung unten mit speziellem Winkel und U-Profil	Bestellnummer SSDCURVE
829	K086997	Bodenbiegung mit speziellem Winkel, Aluminiumbodenschiene	Bestellnummer SSDCURVE
830	K086996	Biegung oben mit Spezialwinkel	Bestellnummer SSDCURVE
831	K089631	Deckenbefestigung 110-125 mm	Siehe 3.6.15
832	K089632	Deckenbefestigung 126-140mm	Siehe 3.6.15
833	K089633	Deckenbefestigung 141-224mm	Siehe 3.6.15
834	K089634	Deckenbefestigung 225-235mm	Siehe 3.6.15
835	K089635	Deckenbefestigung 236-319mm	Siehe 3.6.15
836	K089636	Deckenbefestigung 320-455mm	Siehe 3.6.15
837	K086943	Rollenhalterung Ober- und Bodenscharnier	
838	K087874	Rückfederverriegelung	
839	K087875	Rückfederplatte	
840	A390200	Gummipuffer Typ D 30/15, SSDN04	Positionsnr. 550
841	T90232	Draht, Ø 1,5 mm x 3.500 mm	Manuelles Verriegelungssystem
842	K082986	Drahtklemme	Manuelles Verriegelungssystem
843	K087970	Drahthülle, weiß	Manuelles Verriegelungssystem
845	K087829	Seitenprofil, unebene Seiten	Bestellnummer SSDPROFILE.
847	K082988	Drahthüllenendkappe	Manuelles Verriegelungssystem
848	A520350	Flachkopfschraube M8x25, DIN 603, feuerverzinkt	
849	U100750	Drahthüllenendkappe	Manuelles Verriegelungssystem
850	U100770	Deckenhalterung 170x100x8	
851	K086937	U10075, kundenspezifische Länge	
852	K086938	U100770, feste Länge 160 mm	
853	SPSSD	Einzelteile	Bestellnummer SPSSD oder SPSSDDESIGN
854	SPLDSSD	Ersatztorbehang, kein Schienensystem	Bestellnummer SPOLDSSD oder SPOLDSSDDESIGN
855	A372060	Deckenhalterung 85x55 mm	
856	A372360	Block für Tormitte, SSDN04	Positionsnr. 550
857	K061469	Sektionsverbindungsichtung 1042	



836	849	848	850	026	030
835	849	852	848	026	030
834	849	026	030		
833	851	026	030		
832	595	026	030		
831	855	026	030		
550	026	026	026	026	030
	155	008	009	009	025
		008	009	025	152
			039		



ENTRE//MATIC

